

## Istruzioni per utilizzare il videoproiettore digitale

### **Regole Generali**

Le seguenti istruzioni consentono anche a principianti di utilizzare il videoproiettore digitale presente in Sezione per la proiezione di dati provenienti da computer portatili. A persone più competenti, di proiettare anche con audio, o proiettare vhs. Vi invitiamo a leggere le seguenti istruzioni, al fine di utilizzare al meglio l'apparecchio, e non danneggiarlo. Vi invitiamo inoltre a fare delle PROVE prima della presentazione generale. Recatevi in sede, provate il vostro portatile, verificate che tutto funzioni, e non aspettate la data della presentazione ufficiale per scoprire ad esempio che il vostro portatile non ha una uscita video!.

Per tutti i casi, valgono le seguenti regole generali:

- Il proiettore deve rimanere sempre in StandBy, quando non usato, il che vuol dire che la chiave di accensione deve rimanere in posizione ON, e non va mai usata, se non nel caso in cui il proiettore sia del tutto spento.
- Il proiettore **si comanda solo dal telecomando**
- Lo schermo si abbassa e si riavvolge solo tramite l'apposito interruttore vicino alla finestra.
- Il videoproiettore è un oggetto costoso, il suo uso ne comporta il consumo. La lampada si consuma molto di più ad essere accesa e spenta, (stress da cambio di temperatura) che non a rimanere accesa per qualche ora. **Se dovete fare delle pause nella presentazione usate il tasto MASK** sul telecomando, per oscurare momentaneamente la presentazione.
- Lo schermo è delicato, non strofinatevi sopra bacchi di legno o altro, per indicare un punto, usate il puntatore laser incluso nel telecomando, senza mai puntarlo contro gli occhi.

### **Proiezione da computer portatile semplice**

Normalmente con questi semplici passaggi tutto funziona:

- Collegate il cavo video VGA all'uscita del vostro portatile.
- Accendete tramite il telecomando il proiettore. Attendete una schermata blu.
- Accendete il vostro portatile.

Se non dovesse funzionare può dipendere da:

- Il proiettore sta cercando il segnale su un cavo diverso da quello da voi collegato:
  - In tal caso, dovete reimpostare con il tasto RGB sul telecomando, il cavo sorgente. Nel vostro caso, il cavo ha nome RGB1 quindi il proiettore deve essere posizionato su RGB1. (Nessun ingresso su rgb1 vuol dire che va bene).
- Il computer non sta inviando alcun segnale al proiettore.

- Dovete tramite i pulsanti sul vostro portatile, inviare l'uscita video sulla scheda esterna. Questa operazione è descritta nel manuale del vostro computer, di solito si fa tenendo premuto un tasto funzione colorato in grigio o azzurro, insieme a un tasto con il simbolo di uno schermo sempre in grigio o azzurro. L'operazione di solito fa commutare l'uscita nel seguente modo: "Solo schermo portatile / Solo schermo esterno / Schermo portatile + Schermo Esterno". Consultate il manuale del vostro portatile per saperne di più.

Se dovesse apparire una immagine parziale:

- La risoluzione del vostro portatile è troppo alta. Andate sul pannello di controllo, schermo, e settate la risoluzione dello schermo a 1024x768

### ***Proiezione da computer portatile con audio (per esperti)***

E' possibile usare gli altoparlanti installati in sala per riprodurre dell'audio, ad esempio nel caso in cui vogliate proiettare un filmato digitale. L'impianto audio non è collegato al videoproiettore, quindi le funzioni di volume sul telecomando non hanno alcun effetto. L'impianto audio si comanda dal mixer presente nell'armadio.

- Connettete all'uscita audio del vostro portatile il cavo stereo verde.
- Aprite tramite l'apposita chiave, reperibile in segreteria, l'armadio del mixer.
- Accendete l'amplificatore e il mixer.
- Il mixer è un mixer standard, si usa selezionando l'ingresso e regolando il volume del canale selezionato, e del MASTER, come tutti i mixer di questo pianeta.

### ***Proiezione da VHS/Betamax (per esperti)***

Tramite l'apposito Switch dentro l'armadio, è possibile scegliere di inviare il segnale del videoregistratore VHS, o Betamax (c'è ancora?) all'ingresso RGB1 del proiettore.

Per l'audio valgono le stesse regole.

### ***Commutazione altoparlanti***

E' possibile disattivare gli altoparlanti REAR con gli appositi interruttori, comunque sui canali REAR viene inviato il segnale stereo FRONT, non si tratta di un impianto quadrifonico.

### ***Uso del microfono***

Al mixer è connesso un microfono, il cavo è lungo 2 metri, quindi non se ne capisce tanto l'utilità, però c'è, accendendo il mixer funziona... Se vi serve...